



INSTAMAT WARMTECHNIEK BV

Spinfondsweg 15
8171 NT Vaassen (NL)

+31 (0) 578 57 49 49
 

info@instamat.nl
www.instamat.nl



www.instamat.nl

Handleiding voor montage en onderhoud van radiatoren



**LEES DE MONTAGE- EN ONDERHOUDSVORSCHRIFTEN
VOOR DE INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME
ZORGVULDIG DOOR.**

Na installatie deze voorschriften achterlaten
bij de eindgebruiker!



Manual for the installation and maintenance of radiators



**PLEASE CAREFULLY REVIEW THE INSTALLATION AND
MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING
WITH THE INSTALLATION AND COMMISSIONING.**

Following installation, ensure that these instructions are left
with the end user!

Instamat

De mooiste warmte voor wonen en werken



MONTAGEVOORSCHRIFTEN



- Montage en installatie dienen te voldoen aan de (lokale) wettelijke eisen en de normen die van een vakman verwacht mogen worden. Onakkundige installatie kan invloed hebben op de garantie.
- Monteer de radiator binnenshuis, voorzien van voldoende ventilatie, en gebruik deze uitsluitend voor verwarmingsdoeleinden. Het gebruik van de radiator voor andere toepassingen kan gevaar opleveren.
- Bescherm de radiator voor, tijdens en na de montage tegen beschadigingen.
- Controleer de radiator voor montage op beschadigingen. Indien een beschadiging wordt geconstateerd, dient de radiator niet te worden gemonteerd. Neem contact op met uw verkooppunt en meld de schade. De garantie vervalt indien de beschadigde radiator wordt opgehangen.
- Plaats de radiator op een locatie waar deze niet blootgesteld kan worden aan opspattend of stromend water (zie tekening achterzijde).
- Controleer of de wand geschikt is voor de montage van de radiator én of de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn voor de betreffende wand. Indien niet geschikt, dan zelf het juiste materiaal verzorgen.
- Voor de montage van ontluchtingsventiel, blindstoppen en appendages, dienen geschikte afdichtingsmaterialen te worden gebruikt. Vermijd schade aan de radiator tijdens de montage, bijvoorbeeld door het te strak aandraaien van materialen.
- De werkdruk van de installatie mag niet hoger zijn dan de maximale werkdruk van de radiator.

ELEKTRISCHE RADIATOREN

- Elektrische aansluiting vereist strikte naleving van strenge veiligheidseisen en de plaatselijke geldende richtlijnen, zoals NEN1010.
- Voorkom dat zowel radiator, thermostaat als aansluitpunt nat worden (zie tekening achterzijde).
- Volg de instructies die met de radiator en thermostaat zijn meegeleverd.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

- Een radiator is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte waarin deze is geïnstalleerd. Daarnaast kan deze gebruikt worden voor het opwarmen van textiel.
- De radiator wordt heet. Verbrandingsgevaar! Bescherm kinderen tegen verbranding.
- Ontlucht de radiator regelmatig. Verbrandingsgevaar! Er kan heet water uitspuiten.
- Zet geen voorwerpen met brandbare vloeistoffen op de radiator. Brandgevaar!
- Voorkom dat de radiator in contact komt met agressieve, bijtende en/of schurende middelen, zoals schoonmaakmiddelen, zeep of urine. De radiator uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek.
- Neem bij beschadiging van de radiator direct contact op met uw installateur.
- Voorkom dat de radiator nat wordt, door bijvoorbeeld stromend water, spatwater of doorweekt textiel (zie tekening achterzijde).



INSTALLATION INSTRUCTIONS



- Ensure that the mounting and installation adhere to local legal requirements and the standards expected of a professional. Improper installation may impact the warranty.
- Indoor mounting of the radiator is necessary, equipped with adequate ventilation, and should be utilized solely for heating purposes. Using the radiator for other applications may result in hazards.
- Take measures to protect the radiator from damage throughout the installation process and afterward.
- Before mounting, inspect the radiator for any signs of damage. If damage is detected, refrain from mounting the radiator and contact your point of sale to report the damage. Warranty coverage is void if a damaged radiator is installed.
- Position the radiator in a location where it is shielded from splashing or running water. (Check the illustrations on the backside)
- Ensure that the wall chosen for mounting the radiator is suitable and that the provided screws and plugs match the wall in question. If they are unsuitable, procure the appropriate materials accordingly.
- Utilize suitable sealing materials for the installation of air vents, blind plugs, and fittings. Exercise caution to avoid damaging the radiator during assembly, such as over-tightening materials.
- The working pressure of the installation should not exceed the maximum working pressure specified for the radiator.

ELECTRIC RADIATORS

- The electrical connection must adhere strictly to safety requirements and local guidelines, such as NEN1010.
- Prevent any moisture from coming into contact with the radiator, thermostat, or connection point. (Check the illustrations on the backside)
- Adhere closely to the instructions provided with the radiator and thermostat.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- A radiator is designed for heating the room in which it is installed and can also be used for heating textiles.
- Caution: The radiator becomes hot and poses a risk of burns. Keep children away from it.
- Caution: Vent the radiator regularly. Risk of burning! Hot water may spray out.
- Do not put objects with flammable liquids on the radiator. Fire hazard!
- Ensure the radiator does not come into contact with aggressive, corrosive, or abrasive substances, such as cleaning products, soap, or urine. Clean the radiator only with a damp cloth.
- In case of damage to the radiator, contact your installer immediately.
- Prevent the radiator from being exposed to moisture, whether from running water, splashes, or damp textiles. (Check the illustrations on the backside)